

《タオルハンガーの取付方法》

- ・タオルハンガーをご使用になる際には、キリまたはドリルで下記の大きさに下穴を開けてからお取り付けください。
下穴直径 2mm 深さ 8mm
- ・石膏ボードや薄い合板には取り付けられません。

 FUTAGAMI

www.futagami-imonono.co.jp

《How to Set Up the Towel Hanger》

- ・ Before setting up the Towel Hanger, please drill pilot holes according to the following specifications:
diameter 2mm, depth 8mm
- ・ Not suitable for setting up on a plasterboard or a thin plywood board.

 FUTAGAMI

www.futagami-imonono.co.jp