

《棚受けの取付方法》

- ・棚受けをご使用になる際には、キリまたはドリルで下記の大きさに下穴を開けてからお取り付けください。

【棚板側】 下穴直径 2～2.5mm 深さ 8mm

【壁側】 下穴直径 3～3.5mm 深さ 14mm

- ・石膏ボードや薄い合板には取り付けられません。
- ・棚板は厚さ 10mm 以上、奥行きは【大】240mm 以下、【小】180mm 以下の板をお使いください。

 F U T A G A M I

www.futagami-imonono.co.jp

《How to Set Up the Shelf Brackets》

- ・ Before setting up the Shelf Brackets, please drill pilot holes according to the following specifications:
Shelf Board: diameter 2 - 2.5mm, depth 8mm
Wall: diameter 3 - 3.5mm, depth 14mm
- ・ Not suitable for setting up on a plasterboard or a thin plywood board.
- ・ Use shelf board whose thickness is 10mm or greater.
- ・ The depth of shelf board should be less than 240mm for the large-sized brackets and 180mm for the small-sized brackets.

 F U T A G A M I

www.futagami-imonono.co.jp