

コード修理・加工 発送の手順

この度はコード修理・加工をご依頼いただきありがとうございます。配送中の破損、傷がつく事を防ぐために、手順に沿って発送のご準備をお願いいたします。コードの修理・加工をご依頼の際にはコードのみの発送をお願いいたします。シェードと一緒に送っていただくことで傷がついてしまい、さらに修理費がかかるケースがございますのでご注意ください。※必ず手袋着用で作業してください。

①電球を取り外す

白熱球を使用されている場合は、電球やシェードが熱くなっていますので、スイッチをOFFにし、しばらくしてから作業してください。

電球は、反時計回りに取り外せます。(写真1)電球を外してもシェードやコードが落ちてくることはありません。



写真1

②シェードを取り外す

シェードを支えている固定ネジを反時計回りに外します。必ずシェードを押さえながら作業してください。まっすぐの状態だと外しにくい場合はシェードの内側が横に向くようにすると固定ネジに荷重がかかりづらくなります。(写真2)

※円錐にはスペーサーという真鍮の輪っかがついています。手が入りづらい三角部分を埋めて固定ネジでとめる長さを省略しています。このパーツも取り外してください。スペーサーと固定ネジはお送りいただかなくても問題ありません。自宅保管の場合は修理から戻ってくるまでに紛失しないようご注意ください。




写真2

③天井側のカップ、シーリングを取り外す

シーリングを覆うカップ(真鍮製)は反時計回りに回転させて外します。(写真3)片手でカップを持つか、ソケット部分までそっと下げた状態にしてください。(写真4)

引っ掛けシーリング(樹脂製)は左側にスライドして下に引き抜くように外します。(写真4)

※ダクトレール用のプラグ、天井付けのシーリングどちらかに付いているかと思いますが取り外し方は同じです。



写真3



写真4

※上記の手順は②と③を入れ替えても問題ありません。シェードが高い位置に付いてたりランプを吊り下げた状態で②の作業が難しい場合は、先に天井側から外してください。その際、引っ掛けシーリングを外す時にシェードの重量が加わりますので、くれぐれもご注意くださいませ。

④コードの梱包

カップとシーリングの金属部分は配送中に傷つく恐れがあります。それぞれを緩衝材に包んでお送りください。(写真5.6)複数個ある場合には、箱の中で動かないように緩衝材や新聞などの紙を丸めて隙間を埋めてください。



写真5

【発送先】 ※元払いでお送りいただきますようお願いいたします。

〒933-0951 富山県高岡市長慶寺 1000

株式会社二上 宛 0766-23-8531 ※ワレモノ扱い

備考欄に「コード修理依頼」又は「コード加工依頼○○cm→○○cm」と記載

オンラインショップでのお支払いが完了後にお送りいただきますようお願いいたします。発送の手順についてご不明点がございましたらお問い合わせください。



写真6